

Viktig information om din dvd-brännare

För att din dvd-spelare ska vara så anpassningsbar som möjligt när du vill bränna skivor är enheten kompatibel med formaten plus (+) R, (DVD+R/RW) och minus (-) R, (DVD-R/RW).

OBS! Kompatibiliteten kan variera mellan olika skivmärken.

Verktuget och programmet nedan fungerar för närvarande inte med DVD-R/RW-skivor. De kräver följande skivor.

- Creating System Recovery-skivor — använd DVD+R-skivor
- InterVideo WinDVD Creator — använd DVD+R- eller DVD+RW-skivor

Printed in

